# MPC104-ISOSIO4 アイソレートシリアル-4CH ボード 取扱説明書

### 目次

| はじめに           | 2  |
|----------------|----|
| 1. 概要          | 3  |
| 2. 特徵          | 3  |
| 3. 仕様          | 4  |
| 4. オプション       | 5  |
| 5. ブロック図       | 5  |
| 6. アドレス設定      | 6  |
| 7. アドレス設定表     | 6  |
| 8. ピンアサイン      | 6  |
| 9. スイッチの設定     | 9  |
| 出荷時の設定一覧表      |    |
| ディップスイッチ       |    |
| ジャンパースイッチ      | 11 |
| 10. 使い方の例      | 15 |
| ボーレートレジスタ表     |    |
| イニシャライズ処理フロー   | 16 |
| 11.外部回路接続例     | 18 |
| TTL レベル信号      |    |
| RSレベル信号(クロス接続) |    |
|                |    |

#### はじめに

- 1. 製品の保証について
- •無償修理

製品ご購入後1年間は無償で修理いたします。

(但し、下記「有償修理」に該当するものを除く)

- 有僧修理
- 1)製品ご購入後1年を経過したもの。
- 2)製品購入1年以内で故障の原因がお客様の取り扱い上のミスによるもの。
- 3)製品購入1年以内で故障の原因がお客様の故意によるもの。

#### ・免責事項

当社製品の故障、不具合、誤動作あるいは停電によって生じた損害等の純粋経済損失 につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承くださ い。

#### 2. 製品について

- ・当社製品はカタログ仕様範囲内において、使用部品、回路図等、予告無く変更することが有ります。
- ・当社製品は部品メーカーの製造中止等によりやむを得ず製品の供給を続けることが 出来なくなることが有ります。
- ・当社製品の無断での複製を禁止します。
- ・当社製品は一般商工業用として設計されており生命、財産に関わるような状況下で使用されることを意図して設計、製造されたものではありません。本製品の故障、誤動作が人命を脅かしたり、人体に危害を与えたりする恐れのある用途(生命維持、監視のための医療用)、および高い信頼性が要求される用途(航空・宇宙用、運輸用、海底中継器、原子力制御用、走行制御用、移動体用)にはご利用されないようご注意ください。すべての電子機器はある確率で故障が発生します。当社製品の故障により、人畜や財産が被害を受けたり、火災事故や社会的損害が生じたりしないように安全設計をお願いします。また長時間連続運転や仕様外の環境でのご使用は避けてください。但し、長時間運転でご使用された場合の故障に付きましては通常どおりの修理保証(1年以内無償、1年以上有償)が受けられます。
- 3. カタログ、取扱説明書の記載事項について
- ・当社製品のカタログ及び取扱説明書は予告無く変更する場合があります。
- ・取扱説明書に記載されている内容及び回路図の一部又は全部を無断での転載、転用を禁止します。
- ・本資料に記載された情報、回路図は機器の応用例であり動作、性能を保証するものではなく、実際の機器への搭載を目的としたものではありません。またこれらの情報、回路を使用することにより起因する第三者の工業所有権、知的所有権、その他権利侵害に関わる問題が生じた際、当社はその責を負いませんのであらかじめご了承ください。

#### 4. 海外への輸出について

- ・当社製品を使用した機器を海外へ持ち出される場合、当社製品のCOCOMパラメーターシートが必要です。その都度お申しつけ頂ければパラメーターシートを発行いたします。
- 5. 本書に記載された使用条件の範囲内でご使用願います。使用条件の範囲を超えたご使用の場合は本製品の保証は致しかねますのであしからずご了承願います。

#### 1.概要

ISOSIO4はPC104及びZ80バスを持ったアイソレートシリアル通信カードです。

外部インターフェース部はTTLレベル信号と、オプションにより RS232 C信号が使用できます。コントローラ部は16550 互換チップ4 CHが内蔵されています。

#### 2.特徴

◎ 外部と絶縁

フォトカプラにより外部と内部が電気的に絶縁されているため外部からのノイズによる誤動作や電源回り込み等による電気的破壊を防止できます。

- ◎ 省スペース
  - 90.1 mm×95.8 mmの基板サイズに32 ビットのアイソレート入力回路を実装
- ◎ TTLレベル入出力外部インターフェースとTTLレベルでシリアル通信が出来ます。
- ◎ RS232Cレベル外部インターフェースとオプションによりRS232Cレベルでの通信が出来ます。
- ◎ PC104バスが標準ですが、弊社製Z80 (MPCZ-16EX) との接続もできます。
- ◎ 通信速度 50BPS~19200BPS

### 3.仕様

| 項目               | 内 容                          |
|------------------|------------------------------|
| 入出力信号            | TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR      |
| 通信速度             | 50BPS~19200BPS               |
| 信号レベル            | TTL レベル: 0、5V                |
|                  | RS232C オプションの場合は RS232C レベル  |
| I /Oアドレス         | ディップスイッチにより設定                |
|                  | 各チャネル毎に8ポート占有                |
| アイソレート外部電源       | 5Vを外部から供給、または内蔵 DC-DC コンバータオ |
|                  | プション                         |
| 外部インターフェース適合コネクタ | RS232C XG4C-1031極性が小(1)      |
| OMRON            | TTL V^`N XG4C-3431           |
| 使用温度範囲           | 0℃~50℃                       |
| 基板サイズ            | 90.1mm×95.8mm                |
| 電源               | +5V バスから供給                   |
| 消費電流             | 280mA(無負荷動作時)                |
|                  |                              |
|                  |                              |

### オプション

| 品名             | 型番                 | 価格            |
|----------------|--------------------|---------------|
| RS232C オプション   | MPC104-ISOSIO4-R S | ¥1,200/CH (*) |
| 内蔵 DC-DC コンバータ | MPC104-ISOSIO4-DC  | ¥1,900/CH (*) |

- (\*) 価格は1CHあたりの価格です。
- (\*) DC-DC オプションは最大 4 台まで搭載できますが 1 台を各チャネルで共用することも出来ます。

尚、RS232 信号の出力を電流で取り出す場合は 1 DC-DC オプション当り 最大 30mA 程度ですのでご注意下さい。

### 4. オプション

·RS232Cオプション

型番: MPC104-ISOSIO4-RS RS232C レベルオプション MAX223 実装(最大4台まで)

・アイソレートDC-DC電源オプション


型番: MPC104-ISOSIO4-DC

アイソレートDC-DC電源オプション

最大4台まで

外部から+5 Vを供給する場合は不要

### 5.ブロック図



# 6. アドレス設定

| 設定項目        | アト゛レスハ゛ス | アト゛レス                 |
|-------------|----------|-----------------------|
| ボード先頭アドレス設定 | A10~A15  | 00xxh~FCxxh (400h 単位) |
| 各 CH アドレス設定 | A3~A9    | x x 08h∼ x 3F8h       |

### 7.アドレス対応表

|   | - | , <u> </u> |   | · //1//u/32     |                  |
|---|---|------------|---|-----------------|------------------|
| D | A | A          | A | READ            | WRITE            |
| L | 2 | 1          | 0 |                 |                  |
| A |   |            |   |                 |                  |
| В |   |            |   |                 |                  |
| 0 | 0 | 0          | 0 | 受信バッファデータ       | 送信ホールドデータ        |
| 0 | 0 | 0          | 1 |                 | 割り込みイネーブルレジスタ    |
| 0 | 0 | 1          | 0 | 割り込み ID レジスタ    | FIF0 コントロールレジスタ  |
| 0 | 0 | 1          | 1 |                 | LINE コントロールレジスタ  |
| 0 | 1 | 0          | 0 |                 | MODEM コントロールレジスタ |
| 0 | 1 | 0          | 1 | LINE ステータスレジスタ  |                  |
| 0 | 1 | 1          | 0 | MODEM ステータスレジスタ |                  |
| 0 | 1 | 1          | 1 | スクラッチレジスタ       | スクラッチレジスタ        |
| 1 | 0 | 0          | 0 |                 | LSB デバイザーラッチ     |
| 1 | 0 | 0          | 1 |                 | MSB デバイザーラッチ     |

### 8. ピンアサイン

CN1: (PORT1)

| 1 | -NC  | 2  | RXD1 |
|---|------|----|------|
| 3 | TXD1 | 4  | DTR1 |
| 5 | GND1 | 6  | DSR1 |
| 7 | RTS1 | 8  | CTS1 |
| 9 | -NC  | 10 | +V1  |

### CN2 (PORT2)

| 1 | -NC  | 2  | RXD2 |
|---|------|----|------|
| 3 | TXD2 | 4  | DTR2 |
| 5 | GND2 | 6  | DSR2 |
| 7 | RTS2 | 8  | CTS2 |
| 9 | -NC  | 10 | +V2  |

### C N 3 (PORT3)

| 1 | -NC  | 2  | RXD3 |
|---|------|----|------|
| 3 | TXD3 | 4  | DTR3 |
| 5 | GND3 | 6  | DSR3 |
| 7 | RTS3 | 8  | CTS3 |
| 9 | -NC  | 10 | +V3  |

### CN4 (PORT4)

| 1 | -NC  | 2  | RXD4 |
|---|------|----|------|
| 3 | TXD4 | 4  | DTR4 |
| 5 | GND4 | 6  | DSR4 |
| 7 | RTS4 | 8  | CTS4 |
| 9 | -NC  | 10 | +V4  |

信号の説明 (\* は各チャネル番号)

1. -NC : 空き

2. RXD\* : レシーブデータ

3. TXD\* : トランスファデータ

4. DTR\* : データートランスファレディ

5. GND\* : アイソレートグランド

6. DSR\* : データーセットレディ

7. RTS\* : リクエストツーセンド

8. CTS\* : クリアーツーセンド

9. -NC : 空き

10. V\* : アイソレート電源-5V

CN5:TTLレベル信号

| 1  | +V1    | 2  | RXAE   |
|----|--------|----|--------|
| 3  | TXAEU  | 4  | DTRAEU |
| 5  | EG1    | 6  | DSRAE  |
| 7  | RTSAEU | 8  | CTSAE  |
| 9  | +V2    | 10 | RXBE   |
| 11 | TXBEU  | 12 | DTRBEU |
| 13 | EG2    | 14 | DSRBE  |
| 15 | RTSBEU | 16 | CTSBE  |
| 17 | +V3    | 18 | RXCE   |
| 19 | TXCEU  | 20 | DTRCEU |
| 21 | EG3    | 22 | DSRCE  |
| 23 | RTSCEU | 24 | CTSCE  |
| 25 | +V4    | 26 | RXDE   |
| 27 | TXDEU  | 28 | DTRDEU |
| 29 | EG4    | 30 | DSRDE  |
| 31 | RTSDEU | 32 | CTSDE  |
| 33 |        | 34 |        |

信号の説明 ( \* は各チャネル番号 A=1, B=2, C=3, D=4)

+V\* アイソレート電源 +5V

RX\*E レシーブデータ

TX\*EU トランスファデータ

DTR\*EU データーセットレディ

EG\* アイソレートグランド

DSR\*E データーセットレディ

RTS\*EU リクエストツーセンド

CTS\*E クリアーツーセンド

コネクタピン配置 (例 XG4C シリーズ 10 ピン) 34 ピン

| 2 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | [10] 34    |
|---|-----|---|---|---|---|------------|
| 1 | ļ O | 0 | 0 | 0 | 0 | <u>  9</u> |

### 9. スイッチの設定

### 出荷時の設定一覧表

| PORT 番号 | I/0 アドレス | 割り込み  | 割込レベル    | 割込タイミング | (時間)                 |
|---------|----------|-------|----------|---------|----------------------|
| PORT1   | 03F8h    | IRQ4  | アクティブ゛ロー | 立上りエッジ  | $4.7\mu\mathrm{sec}$ |
| PORT2   | 02F8h    | IRQ3  | IJ       | IJ      |                      |
| PORT3   | 03E8h    | IRQ11 | JJ       | IJ.     |                      |
| PORT4   | 02E8h    | IRQ10 | JJ       | "       |                      |

# ディップスイッチ

S1:ボード共通アドレスの設定

| 番号 | 信号                  | 出荷時の設定 |
|----|---------------------|--------|
| 1  | A10                 | ON     |
| 2  | A11                 | ON     |
| 3  | A12                 | ON     |
| 4  | A13                 | ON     |
| 5  | A14                 | ON     |
| 6  | A15                 | ON     |
| 7  | ON: 10 ビットアドレスコンバート | OFF    |
|    | (A0~A9) ビットコンバート    |        |
|    | 0FF:16 ビットアドレスコンバート |        |
| 8  | OFF (固定)            | 0FF    |

ON:アドレス="0" OFF:アドレス="1" 出荷時の設定 A10~A15 まで"0"に設定

S2:ポート1アドレスの設定

| 52. | . 八      |        |  |  |  |
|-----|----------|--------|--|--|--|
| 番号  | 信号       | 出荷時の設定 |  |  |  |
| 1   | A3       | OFF    |  |  |  |
| 2   | A4       | OFF    |  |  |  |
| 3   | A5       | OFF    |  |  |  |
| 4   | A6       | OFF    |  |  |  |
| 5   | A7       | OFF    |  |  |  |
| 6   | A8       | OFF    |  |  |  |
| 7   | A9       | OFF    |  |  |  |
| 8   | OFF (固定) | OFF    |  |  |  |

ON:アドレス="0" OFF:アドレス="1"

出荷時の設定 A3~A9 まで"1"に設定 PORT1 アドレス: **03F8h** 

S5:ポート2アドレスの設定

| 番号 | 信号       | 出荷時の設定 |
|----|----------|--------|
| 1  | A3       | OFF    |
| 2  | A4       | OFF    |
| 3  | A5       | OFF    |
| 4  | A6       | OFF    |
| 5  | A7       | OFF    |
| 6  | A8       | ON     |
| 7  | A9       | OFF    |
| 8  | OFF (固定) | OFF    |

ON:アドレス="0" OFF:アドレス="1"

PORT2 アドレス: **02F8h** 

S4:ポート3アドレスの設定

| 番号 | 信号       | 出荷時の設定 |
|----|----------|--------|
| 1  | A3       | OFF    |
| 2  | A4       | ON     |
| 3  | A5       | OFF    |
| 4  | A6       | OFF    |
| 5  | A7       | OFF    |
| 6  | A8       | OFF    |
| 7  | A9       | OFF    |
| 8  | OFF (固定) | OFF    |

0N:アドレス="0" OFF:アドレス="1"

PORT3 アドレス: 03E8h

S3:ポート4アドレスの設定

| 番号 | 信号       | 出荷時の設定 |
|----|----------|--------|
| 1  | A3       | OFF    |
| 2  | A4       | ON     |
| 3  | A5       | OFF    |
| 4  | A6       | OFF    |
| 5  | A7       | OFF    |
| 6  | A8       | ON     |
| 7  | A9       | OFF    |
| 8  | OFF (固定) | OFF    |

ON:アドレス="0" OFF:アドレス="1"

PORT4 アドレス: **02E8h** 

#### ジャンパースイッチ

JP4:PORT1、IRQの設定

| 番号 | 信号    | 出荷時設定 |
|----|-------|-------|
| 1  | IRQ2  |       |
| 2  | IRQ3  |       |
| 3  | IRQ4  | ショート  |
| 4  | IRQ5  |       |
| 5  | IRQ7  |       |
| 6  | IRQ10 |       |
| 7  | IRQ11 |       |
| 8  | IRQ12 |       |
| 9  | IRQ15 |       |

| 出荷時の IRQ 設定表 |     |   |              |   |    |      |     |   |   |
|--------------|-----|---|--------------|---|----|------|-----|---|---|
| JP3          | 0   | 0 | 0            | 0 | 0  | 0    | 0   | 0 | $\circ_{\!$ |
|              | 0   | 0 | 0            | 0 | 0  | 0    | 0   | 0 | 0   |
| JP4          | 0   | 0 | $ \bigcirc $ | 0 | 0  | 0    | 0   | 0 | 0 P1  |
|              | 0   | 0 | 0            | 0 | 0  | 0    | 0   | 0 | 0   |
| JP5          | 0   | 0 | 0            | 0 | 0  | 0    | 0   | 0 | $\circ_{\mathrm{P4}}$   |
|              | 0   | 0 | 0            | 0 | 0  | 0    | 0   | 0 | 0   |
| JP6          | 0   | 0 | 0            | 0 | 0  | 0    | 0   | 0 | $\circ_{\mathrm{P3}}$   |
|              | 0   | 0 | 0            | 0 | 0  | 0    | 0   | 0 | 0   |
| IRQ          | 2 3 | 4 | 5            | 7 | 10 | ) 11 | . 1 | 2 | 15  |

ショートした IRQ 番号が PORT1 の割り込み信号になります。

出荷次設定 PORT1: IRQ4

JP3:PORT2、IRQの設定

| 番号 | 信号    | 出荷時設定 |
|----|-------|-------|
| 1  | IRQ2  |       |
| 2  | IRQ3  | ショート  |
| 3  | IRQ4  |       |
| 4  | IRQ5  |       |
| 5  | IRQ7  |       |
| 6  | IRQ10 |       |
| 7  | IRQ11 |       |
| 8  | IRQ12 |       |
| 9  | IRQ15 |       |

ショートした IRQ 番号が PORT2 の割り込み信号になります。 出荷次設定 PORT2: IRQ3

JP6:PORT3、IRQの設定

| 番号 | 信号    | 出荷時設定 |
|----|-------|-------|
| 1  | IRQ2  |       |
| 2  | IRQ3  |       |
| 3  | IRQ4  |       |
| 4  | IRQ5  |       |
| 5  | IRQ7  |       |
| 6  | IRQ10 |       |
| 7  | IRQ11 | ショート  |
| 8  | IRQ12 |       |
| 9  | IRQ15 |       |

ショートした IRQ 番号が PORT3 の割り込み信号になります。 出荷次設定 PORT3: IRQ11

#### JP5:PORT4、IRQの設定

| 番号 | 信号    | 出荷時設定 |
|----|-------|-------|
| 1  | IRQ2  |       |
| 2  | IRQ3  |       |
| 3  | IRQ4  |       |
| 4  | IRQ5  |       |
| 5  | IRQ7  |       |
| 6  | IRQ10 | ショート  |
| 7  | IRQ11 |       |
| 8  | IRQ12 |       |
| 9  | IRQ15 |       |

ショートした IRQ 番号が PORT4 の割り込み信号になります。

出荷次設定 PORT4: IRQ10

ソフト的に割り込みを有効にするには MCRレジスタ (ビット3) 0UT2 に"1"をセットしてください

#### 割込みレベルの設定

### JP1:ショート(出荷時ショート)

IRQ 割込みは全てアクティブローになります。 この場合ホストコンピューターの IRQ 信号はプルアップされていなければなりません。

#### JP2:ショート(出荷時オープン)

IRQ 割込みは全てアクティブハイになります。 この場合はホストコンピューターの IRQ 信号はプルダウンされていな ければなりません。

注意: JP1、JP2の重複ショートは絶対にしないで下さい。 電源ラインとGNDラインがショートになります。 同一 IQR 信号の共有

当ボードでは IRQ 信号の共有が出来ます、例えば4ポート全ての IRQ を同一 IRQ 番号に設定して使用することも出来ます。 その場合は以下の条件を守ってください。

- 1、IRQ は CPU ボード側でプルアップし、ISOSIO4S 側ではアクティブローに に設定(出荷時設定どおり)
- 2、1回の IRQ 発生で 4 ポート全ての割込みレジスタ (IIR 等) をチェックし 割り込みのあるポートの割込み処理を行う
- 3、割込み処理中の割込み発生のタイミングによっては割り込みを読みきれないケースが予想される為、定期的に (9600bps で約 1msec/毎) 割込みレジスタ (IIR等) をチェックする

DC-DCコンバータの共有設定

JP7、JP10:ショート

PORT1 の電源/GND と PORT2 の電源/GND を共有

JP9、JP12:ショート

PORT2 の電源/GND と PORT3 の電源/GND を共有

JP8、JP11:ショート

PORT3 の電源/GND と PORT4 の電源/GND を共有

### 出荷時設定:

|                  | RS232C 1個 | RS232C 2個      | RS232C 3個       | RS232C 4個      |
|------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| DC-DC 電源 1 台     | 全てオープン    | JP7, JP10 ショ−ト | JP7, JP10, JP9, | 全てショート         |
| U6               |           |                | JP12 ショ-ト       |                |
| DC-DC 電源 2 台     |           | 全てオープン         | JP7, JP10 ショート  | JP7, JP10, JP8 |
| U5, U6           |           |                |                 | , JP11 ショート    |
| DC-DC 電源 3 台     |           |                | 全てオープン          | JP8, JP11 ショ-ト |
| U5, U6, U20      |           |                |                 |                |
| DC-DC 電源 4 台     |           |                |                 | 全てオープン         |
| U5, U6, U20, U19 |           |                |                 |                |
| RS232C-PORT      | PORT1     | PORT1, 2       | PORT1, 2, 3     | PORT1, 2, 3, 4 |
| RS232C-IC        | U21       | U21, U22       | U21, U22, U23   | U21, U22, U23, |
|                  |           |                |                 | U24            |

注:重複設定可能です。JP7からJP12を全てショートした場合は一つの電源で4つのPORTを使用する事になります。

# 10. 使い方の例

ボーレートの設定表

| BAUD RATE | DIVISOR データ | 誤差%    |
|-----------|-------------|--------|
| 50        | 2304        |        |
| 75        | 1536        |        |
| 110       | 1047        | 0. 026 |
| 134. 5    | 857         | 0. 058 |
| 150       | 768         |        |
| 300       | 384         |        |
| 600       | 192         |        |
| 1200      | 96          |        |
| 1800      | 64          |        |
| 2000      | 58          | 0. 690 |
| 2400      | 48          |        |
| 3600      | 32          |        |
| 4800      | 24          |        |
| 7200      | 16          |        |
| 9600      | 12          |        |
| 19200     | 6           |        |
| 38400     | 3           |        |
| 56000     | 2           | 2. 860 |
|           |             |        |
|           |             |        |

#### イニシャライズ処理フロー

ここでは 16C550 のインシャライズについて フローチャートで説明します。

文中のPORTはPORTアドレスの変数とし理解して下さい(例えばPORT1の場合は PORT=03F8h)。

条件: osc=1.8432MHz


スピード: 9600BPS、DATA 長: 8 ビット、パリティ:無し、


ストップ ピット: 1

割込み:受信データレディ割込み有功

送信バッファエンプティ割込み有功

FIFO: 有功






注)イニシャライズデータのセット時は各々のレジスタセット毎に wait 時間を持たせてください wait 時間は約 0. 2msec 程度です。

# 11. 外部回路接続例

### TTLレベル信号



### 注) DC-DC オプションを実装した場合は外部電源不要

TTL信号は吸い込み電流値の問題で折り返し出来ません。 折り返しの場合は必ずロジック素子を経由させてください。 RF は不要ですが挿入される場合は100Ω以下としてください。

# RS232C信号の接続(クロス接続)

例 (CN1)

| CN1 |      |   | 外部 RS232C 信号  |
|-----|------|---|---------------|
| 2   | RXD1 |   | TXD           |
| 3   | TXD1 |   | RXD           |
| 4   | DTR1 |   | DSR           |
| 5   | EG1  |   | SG            |
| 6   | DSR1 |   | DTR           |
| 7   | RTS1 |   | CTS           |
| 8   | CTS1 |   | RTS           |
| 9   |      |   |               |
| 10  | +V1  | 外 | ·部+5V 電源 注 2) |

注 2) DC-DC オプションを実装した場合外部+5V 電源接続不要

〒578-0946 大阪府東大阪市瓜生堂3丁目8-13 奥田ビル TEL 06-6224-1137 FAX 06-6224-1138 株式会社エンベデッドテクノロジー